

USO E MANUTENZIONE SQUALONET

- 1- Aspirare la guida inferiore con un aspirapolvere e pulire con panno umido
- 2- La rete IdroScreen può esser spazzolata, lavata o aspirata con aspirapolvere con spazzolino sul beccuccio, si raccomanda di raccogliere leggermente la rete portando il barramaniglia a metà della guida
- 3- Evitare l'uso di oli e grassi
- 4- Evitare l'utilizzo di candeggina, acidi o solventi per la pulizia della guida inferiore
- 5- Dopo il montaggio, si consiglia di lubrificare le guide con spray silconico
- 6- Nei periodi invernali o in caso di inutilizzo prolungato, si raccomanda di raccogliere la rete chiudendo la zanzariera

Guide

