

Tagliare il nastro rosso DOPO aver installato la zanzariera

- 1 Avvitare le squadrette su entrambi i lati sia sulla guida bassa che alta con i grani in dotazione.

- 2 Incollare la guida al pavimento tramite il nastro biadesivo presente avendo cura che la superficie di aderenza sia pulita e asciutta. Avvitare le squadrette sul loro lato lungo.

- 3 Posizionare le piastrine di fissaggio laterali con biadesivo e avvitarle.

- 4 Fissare il profilo compensatore superiore all'architrave avvitololo e inserire la guida alta

- 5 Agganciare il cassonetto prestando attenzione al "lato superiore" assicurandosi di non far intrecciare i fili.

- 6 Fissare il profilo di riscontro con magneti.

Tagliare il nastro rosso e azionare la zanzariera.

Per la versione doppia, ripetere il passaggio 5 per entrambi i cassonetti.

