

CUNEO PER PORTE DOOR BLOCK®

Cuneo a farfalla regolabile e autoespandente



Cuneo regolabile autoespandente, sviluppato e brevettato per il blocco del telaio porte senza ausilio di viti.

Progettato per fughe perimetrali di dimensione compresa tra 6 e 20mm, evita la deformazione degli stipiti ed agisce con un doppio effetto, bloccaggio temporaneo e fissaggio meccanico permanente del telaio

CAMPI D'APPLICAZIONE

Accessorio per il blocco del telaio delle porte pedonali interne a battente nel sistema di posa **PosaClima InDoor PREMIUM PLUS**. Sostituisce e migliora l'effetto generato dai cunei di legno, rimanendo inglobato nella fuga perimetrale. Il cuneo, infatti, viene installato prima del riempimento con l'adesivo schiumogeno e costituisce quindi un sistema di trattenimento meccanico semi-permanente, che rimane nella sede generando un effetto continuo di spinta.

Il cuneo è compatibile con falso telaio realizzato in qualsiasi materiale. Il suo azionamento genera una pressione elevata, comparabile ad un cuneo di legno, e che costituisce la forza di trattenimento.

Si utilizzano almeno 2 cunei per porta, da posizionare in alto, nella zona del traverso, in corrispondenza degli stipiti. È possibile inserire i cunei in entrambi i lati della porta, sia verso la stanza che verso il corridoio; non esiste una direzione univoca di posizionamento.

Il funzionamento è garantito per una ampiezza della fuga perimetrale compresa tra 6 e 20mm.

LAVORAZIONE

Dopo aver posizionato nel vano il telaio già bloccato dalle dime di montaggio DOOR FRAME, inserire il cuneo nella fuga perimetrale superiore, tra il traverso del telaio ed il falso telaio, in corrispondenza degli stipiti.

Per creare la pressione di blocco del telaio, avvitare in senso orario la vite con attacco Torx15, avendo cura di dosare la coppia dell'avvitatore a circa la metà della coppia massima ed arrivando fino al blocco.

È sconsigliato, l'utilizzo dell'avvitatore ad impulsi.



Inserire il cuneo con i baffi esterni in alto, in maniera da creare una spinta verso il basso; nella fase iniziale di avvitamento, tenere appoggiata la mensola facendo una piccola pressione con il dito

È possibile utilizzare i cunei anche nella fuga laterale, in alto, in corrispondenza del traverso superiore. E' invece sconsigliato l'utilizzo nella fuga laterale bassa della porta, dove la continua spinta del cuneo potrebbe nel tempo portare ad una riduzione della larghezza della battuta.

ATTENZIONE:

lo scopo del cuneo regolabile a farfalla è quello di bloccare temporaneamente il telaio fino all'essiccazione completa dell'adesivo schiumogeno, a cui è demandata l'azione di fissaggio del telaio.

Non fissare le porte con il solo utilizzo dei cunei.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.