

# Manuale d'uso

 TaHoma®



**somfy**®

# Benvenuti,

Questa guida vi accompagnerà alla scoperta  
e all'uso dell'interfaccia TaHoma®



# Prima di cominciare

## Prima di utilizzare TaHoma® assicurarsi che:

- i collegamenti siano effettuati correttamente,
- il vostro account sul sito [www.somfy-connect.com](http://www.somfy-connect.com) sia stato creato e che TaHoma® sia attivato,
- i vostri prodotti siano registrati e che la vostra casa sia configurata sull'interfaccia TaHoma®.

(In caso di necessità, fare riferimento alla guida all'installazione)

## Accesso all'interfaccia TaHoma® da casa o a distanza.

È possibile accedere all'interfaccia TaHoma® da un computer, un touch pad o uno smartphone connessi a Internet:

- Visitando il sito [www.somfy-connect.com](http://www.somfy-connect.com).
- Scaricando l'applicazione TaHoma® disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play, per smartphone o tablet.



L'applicazione web è identica a quella per tablet. Somfy ha sviluppato una specifica applicazione per smartphone.



Per motivi di dimensioni e di ergonomia, Somfy ha volutamente limitato l'applicazione per smartphone alla programmazione e al controllo. Configurazione realizzata su applicazione web o tablet

## Navigazione nell'interfaccia TaHoma® (web e tablet)

La home page è costituita da pulsanti interattivi che consentono:


- di controllare, programmare e monitorare lo stato dei dispositivi,
- di creare scenari (es: sveglia settimanale, partenza, vacanze) programmando il funzionamento di uno o più dispositivi (es: si chiude il cancello e si attiva l'allarme) e di avviare immediatamente o in differita,
- di programmare i giorni della settimana creando delle giornate (es: lavorativi, weekend ...) a partire dagli scenari o dalla gestione dei dispositivi. E' possibile quindi suddividere le giornate dal lunedì alla domenica su un'agenda annuale.



*Programma di accompagnamento dedicato alla casa collegata a TaHoma®.  
Con TaHoma Coach, Somfy vi guiderà passo passo in maniera istruttiva e graduale.*




# Presentazione della home page







# Presentazione della home page




**Pannello di controllo**




**Messaggi**




**Il mio account**



**Costruzione della casa**



**Configurazione**



# Esempio di dispositivi controllabili



## Aperture

Tapparella  
Persiana a battente  
Lucernario  
Frangisole  
Tenda  
Rilevatore di luminosità



## Illuminazione

Presenza comandata  
Micro Modulo Illuminazione  
Ricevitore illuminazione



## Esterno

Tenda da sole  
Pergola (veneziana)  
Riscaldamento per esterno



## Accesso, allarmi e sicurezza

Cancello  
Porta del garage  
Allarme  
Rilevatori di fumo,  
di movimento, di apertura  
Telecamera





## Gestione energetica

Termostato  
Caldaia  
Sensore di consumo



## Controllare un dispositivo



➔ Impostare la posizione desiderata e cliccare su OK



Lo stato del dispositivo appare nella parte inferiore dello schermo.



## Controllare un gruppo di dispositivi simultaneamente



TaHoma® crea automaticamente un'icona «gruppo» se disponete di più dispositivi simili. È quindi possibile, ad esempio, comandare la chiusura di tutte le tapparelle con un solo clic.



In caso di malfunzionamento durante l'operazione, appare il dispositivo interessato!



## Configurare l'azionatore di scenari



L'azionatore di scenari permette il controllo di dispositivi, ma anche la creazione di scenari e l'invio di una notifica tramite mail o sms.

- ➔ Selezionare e trascinare dispositivi, scenari o avvisi nelle caselle grigie
- ➔ Impostare l'azione del dispositivo.
- ➔ Salvare la configurazione




# Supervisione di un sensore

Consultate lo storico della temperatura e/o della luminosità con i sensori di temperatura e di luminosità.

Ritrovate questo storico su 4 diverse visualizzazioni periodiche:

- giornaliera,
- settimanale,
- mensile,
- annuale.

→ Per consultare lo storico, cliccate sul sensore.








# Scenari

## 1 Creazione




Questo menu vi permette di creare degli scenari per comandare diversi dispositivi in un solo clic.  
Esempio: scenario «Sveglia settimanale»: apertura di tutte le tapparelle e riscaldamento in modalità comfort.

→ Cliccare su per creare un nuovo scenario.



→ Trascinare i dispositivi nelle caselle grigie e impostarne la posizione/lo stato (aperto/chiuso, acceso/spento ...).

→ Cliccare su salva e denominare lo scenario.






# Scenari

## 2 Casi d'uso

### Uno scenario può essere:

- avviato istantaneamente o in differita (per essere avviato nelle 2 h successive),
- integrato nel programma quotidiano o settimanale (menu AGENDA, vedi pag. 11),
- integrato in un programma personalizzato (menu SMART, vedi pag. 14),
- avviato dall'azionatore di scenari.



- Trascinare lo o gli scenari sulla barra orario per un avvio immediato o in differita (2 h max).
- Cliccare su **stop** per un arresto immediato di tutti gli scenari (in corso e differiti).
- Per eliminare definitivamente uno scenario, trascinare l'icona nel Cestino
- Per uscire dal menu Scenari, cliccare su **X**




# Agenda

1

## Creazione di una giornata tipo

→ Cliccare su  per creare una nuova giornata.



Questo menu permette di creare una o più giornate tipo durante le quali verranno avviati uno o più scenari / o dispositivi agli orari da voi stabiliti. È quindi possibile programmare questi giorni sul calendario annuale.

### È possibile creare una nuova giornata:

- con scenari esistenti,
- aggiungendo nuovi dispositivi,
- creando un nuovo scenario,
- associando scenari e dispositivi.




# Agenda

1

## Creazione di una giornata tipo

### Utilizzare scenari esistenti.

- Trascinare lo o gli scenari sulla cronologia.




### Creare un nuovo scenario.

- Fare riferimento a pagina 9.




### Aggiungere dei dispositivi.

- Trascinare il o i dispositivi nella zona grigia definendone le azioni.



Select the type of day you create, then give it a label.



Una volta terminate queste fasi:


- impostare la propria giornata tipo e darle un nome,
- uscire dal menu agenda, cliccando su ✕



# Agenda

2


## Assegnazione di una giornata tipo nel calendario annuale



Trascinare la giornata sul calendario e precisare la frequenza di avvio:

➔ permanentemente o fino a una data specifica.

### Assegno le mie giornate tipo all'agenda annuale




> Solo il giorno stesso  
es: venerdì 09-01-2015

> Ogni venerdì

> Ogni giorno selezionato

> Tutti i giorni.



E' possibile sospendere l'esecuzione della programmazione cliccando su **off**

➔ Per eliminare una giornata tipo (partenza, ambiente comfort, giornata di lavoro, vacanze) trascinarla sull'icona del cestino

➔ Per eliminare una giornata programmata nel calendario trascinare l'icona fuori dal calendario.



# Smart

Questo menu permette di programmare un insieme di azioni sui vostri dispositivi in certe condizioni. E' possibile anche richiedere l'esecuzione di uno scenario precedentemente definito (vedi pagina 7) e ricevere una notifica tramite mail o sms.

*Esempio: quando sono in ufficio, voglio che le mie tapparelle si chiudano se la luce del sole è intensa e la temperatura supera i 25 °C.*



→ Cliccare su nuovo

## 1 Voglio.....

Aggiungere un dispositivo alla programmazione

Aggiungere uno scenario alla programmazione

Aggiungere una notifica mail/sms







# Smart

## 2 Se .... condizione sensore


- Stabilire le condizioni temporali della programmazione
- Aggiungere un sensore alla programmazione




> Selezionare un sensore



> Impostare la soglia di luminosità e cliccare su **save**



> Impostare la soglia di temperatura e cliccare su **save**




> Cliccare su **save** e denominare la propria programmazione es: *Protezione solare*



## 3 Se .... condizione temporale

Per terminare la propria programmazione è possibile applicare una condizione temporale quale:

- ➔ Fascia oraria e giorno di applicazione.
- ➔ Giorno della settimana.
- ➔ Tipo di giornata (lavoro, riposo, vacanze).
- ➔ Periodo.




> Trascinare l'icona «tempo» nella zona grigia








# Smart



→ Trascinare la propria programmazione nella casella grigia per attivarla.



Quando tutte le condizioni della programmazione che avete stabilito sono soddisfatte (luminosità, temperatura, intervallo di tempo), le icone sono verdi   . La programmazione è in atto.

Se una o più condizioni sono assenti, le icone saranno di colore grigio   : il programma non sarà eseguito finché tutte le condizioni non saranno soddisfatte.

E' possibile sospendere l'esecuzione della programmazione cliccando su 

→ Per eliminare una programmazione, trascinare l'icona nel Cestino 


→ Per uscire dal menu Programmazione, cliccare su 



Per disattivare una programmazione della funzione SMART trascinare la programmazione fuori dalla zona



# Consultare i messaggi ricevuti



La mail vi informa sulle ultima novità TaHoma®.



# Consultare le informazioni del proprio Account Somfy



**contact details**

title Mr.  
first name not set  
surname not set  
address not set  
zip code 75000  
city Paris  
country France  
time zone Europe/Paris

**notifications**

email email alert service *inactive*  
telephone SMS alert service *inactive*  
SMS credit: /

**dawn and dusk**

today  
☀️ 07:33  
🌙 18:14

by entering geographical coordinates  
latitude 45.764 longitude 4.8357


by selecting a city  
city France / Lyon

**informations**

PIR code VIRT004  
version 2014.3.14-8  
language English


Display help messages


- 1 *Modificare ora alba / tramonto*
- 2 *Modificare la propria posizione*
- 3 *Scelta della lingua dell'interfaccia*

 Questa schermata consente di visualizzare le informazioni immesse durante l'attivazione di TaHoma®


# Pannello di controllo



 Questo menu permette sia di controllare l'andamento di programmi, scenari e azioni sui dispositivi che di consultare il registro delle attività di TaHoma®.



Supervisione grafica delle azioni eseguite, in corso e future.



Visualizzazione storico

# Utilizzo di TaHoma®

Per utilizzare il servizio Tahoma®, accedere al sito [somfy-connect.com](http://somfy-connect.com).

In base all'offerta scelta, aderire al forfait, e/o alle opzioni, o utilizzare direttamente l'interfaccia TaHoma®.

## Funzioni

Numero massimo di scenari	40
Numero di giornate	20
Storico	Sensore discreto: 15 cambiamenti di stato (esempio: rilevatore di apertura) Sensore valore: storico a 1 anno (luminosità, temperatura) Pannello di controllo: storico a 7 giorni
Numero di ambienti esterni	8 (4 su ciascun lato dell'abitazione)
Numero di dispositivi io-homecontrol® che possono essere abbinati	100
Numero di dispositivi RTS che possono essere abbinati	50
Numero di sensori che possono essere abbinati	50
Numero di controllori che possono essere abbinati	20
Numero di telecamere che possono essere abbinate	5
Cambio dell'ora estate/inverno	Automatico
Portata radio	200 m all'aperto - 20 m attraverso 2 pareti in cemento armato

Somfy SAS  
50 avenue du Nouveau Monde  
F- 74300 CLUSES

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

**somfy**



io-homecontrol® si basa su una tecnologia avanzata, sicura e senza fili, facile da installare. I prodotti io-homecontrol® comunicano tra loro per offrire maggiore comfort, sicurezza e risparmio energetico.

[www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)